

I denne sal er der monteret *CSU-Elektronisk støjbegrænsning*

Intet er som en god fest, hvor vært og gæster morer sig og måske danser til god musik. Men lige så ærgerligt er det som nabo til gildesalen, ikke at kunne få nattero.

For at alle kan være glade, er der i denne gildesal monteret CSU-elektronisk støjbegrænsning, som kortvarigt afbryder musikken, hvis forholdene kræver det.

Vær derfor helt opmærksom på hvordan dette virker:

Ved festens påbegyndelse, tænd det medbragte musikanlæg og vælg om muligt en CD med rigelig bas/trommeeffekt.

- 2 Sørg for, at alle døre og vinduer er lukkede
- 3 Der skrues langsomt op for volumenkontrol (styrke) på forstærker/radio, indtil flash-blink i salen begynder at blinke. Skru igen ned til et niveau, hvor flash-blinket stopper med at blinke.
- 4 Observer indstillingen på volumenknappen (styrke/tal). Dette er max. styrkeniveauet for musikafspilning med lukkede døre og vinduer.
- 5 Skru ned for musikanlægget.
- 6 Åbn et vindue i gildesalen.
- 7 Vent ca. 40 sekunder.
- 8 Gentag da punkt 3.
- 9 Gentag også punkt 4
- 10 Nu har du fundet max. styrkeniveauet for at spille musik for åbne vinduer.

• **OVERSKRIDES DE NÆVNTE NIVEAUER, OG IGNORERES FLASH-BLINKENE I EN LIDT LÆNGERE PERIODE, BLIVER STRØMMEN TIL MUSIKANLÆGGET AFBRUDT**

- Skulle det ske at strømmen afbrydes som nævnt, bør musikanlægget helt afbrydes, og først tændes igen, når strømmen genindkobles. Afbrydelsen varer ca. 1. minut.

HUSK DERFOR at holde døre og vinduer til salen lukkede, når der spilles højt

Må vi ønske en rigtig god fest

Med venlig hilsen
Boliaforeningen